П А М Я Т К А
для проверки готовности объектов к пропуску
весеннего паводка

1. В каждом районе (городе), на предприятии создаются противопаводковые комиссии (далее – комиссия).

2. Комиссией разрабатывается план мероприятий по пропуску паводковых вод в городе, районе, предприятии, предусматривающий:

- общий осмотр сооружений гидроузла и их элементов как в верхнем, так и в нижнем бьефах для выявления и устранения дефектов;
- обследование ледового покрова водохранилища с целью оценки возможности образования заторов;
- завершение всех ремонтных работ, которые могут помешать пропуску паводка;
- опробацию затворов и другого механического оборудования, устранение дефектов их работы;
- удаление с затапливаемых территорий оборудования, механизмов, материалов, имущества;
- очистка водопропускных сооружений от предметов, препятствующих прохождению воды;
- усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда;
- подготовка аварийного запаса материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.), спецодежды, машин и механизмов, плавсредств;
- обеспечение транспортной связи гидроузла с населенными пунктами;
- проведение ремонта дорог и подъездов к гидротехническим сооружениям, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб;
- разработка графика паводковой сработки водохранилища, пропуска половодья и последующего наполнения водохранилища;
- согласование режима пропуска половодья с местными администрациями и другими организациями;
- обеспечение оперативной связи с местными противопаводковыми комиссиями, администрациями, другими организациями.

3. В каждом хозяйствующем субъекте должна быть создана дежурная бригада по пропуску паводка, назначены ответственные лица, за которыми закреплены механизмы и имеющийся запас строительных материалов (мешки с песком, гравмасса, щебень).

4. В период наступления интенсивного снеготаяния должно быть установлено круглосуточное дежурство.

5. При пропуске паводка особое внимание обратить на гидротехнические сооружения, аварии на которых могут привести к чрезвычайной ситуации, а также на сооружения, находящиеся в каскаде.

Каждое сооружение должно быть осмотрено и подготовлено к пропуску паводка. В сельской местности обратить особое внимание на защиту от воздействия паводковых вод ферм, машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений, очистных сооружений, артезианских скважин и на состояние водоохранных зон на малых реках при пропуске высоких вод. Подъезды ко всем этим объектам должны быть очищены от снега.

6. В городской местности особое внимание уделить защите очистных сооружений, шламоотвалов, системы хозфекальной и ливневой канализации. Особое внимание также уделить защите участков буровых скважин от попадания в них талых вод.

7. Проверить состояние и готовность к пропуску талых вод на всех организованных свалках и полигонах ТБО в городах и поселках.

8. Работы по пропуску паводков прудов, водохранилищ вести согласно «Рекомендаций по подготовке прудов, водохранилищ к приему и пропуску весенних паводков» (прилагается).

9. Работы по пропуску паводков на очистных сооружениях, системах водоотведения, буровых скважинах проводить согласно «Рекомендаций по подготовке предприятий, организаций и учреждений к паводковому периоду» (прилагается).